























Инструментный указатель










Державки для внутренней обработки

Тип державки	T-TURN				
					
C Верхний прижим 				 S-CSKPR/L A165	 S-CTFCR/L A166 S-CTFPR/L A166
H Крепление H-типа 	 S-HCLNR/L A167 A-HCLNR/L A167	 S-HDQNR/L A168 S-HDUNR/L A169 A-HDUNR/L A169  S-HDZNR/L A170 A-HDZNR/L A170		 S-HSKNR/L A171 A-HSKNR/L A171	 S-HTFNR/L A172 A-HTFNR/L A172  S-HTUNR/L A173 A-HTUNR/L A173
M Мульти зажим 					
P Рычажный зажим 	 S-PCLNR/L A176	 S-PDUNR/L A177  S-PDZNR/L A177		 S-PSKNR/L A178	 S-PTFNR/L A179

Инструментный указатель























Державки для внутренней обработки

T-TURN

 35°	 80°	 25°	 55°	 120°	 75°
			 S-CKUNR/L A164		
	 S-HWLN/L A174 A-HWLN/L A174				
	 S-MWLN/L A175				

Инструментный указатель












Державки для внутренней обработки

Тип державки	T-TURN				
					
<p>S</p> <p>Винтовой зажим</p> 	 S-SCLCR/L A180 C-SCLCR/L A181	 A-SDLNR/L A184		 S-SSKCR/L A188	 S-STFCR/L A189 C-STFCR/L A189
	 S-SCLNR/L A182 A-SCLNR/L A182	 S-SDQCR/L A185			 S-STFNR/L A190 A-STFNR/L A190
	 S-SCLPR/L A183 A-SCLPR/L A183 E-SCLPR/L A184	 A-SDQNR/L A185			 S-STFPR/L A191 A-STFPR/L A191 C-STFPR/L A192 E-STFPR/L A192
		 S-SDUCR/L A186			 S-STUBR/L A193 C-STUBR/L A193
		 A-SDUNR/L A186			
		 S-SDZCR/L A187			 S-STUNR/L A194 A-STUNR/L A194
					 C-STZBR/L A195

Инструментный указатель

















Державки для внутренней обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
					
<p>S-SVJBR/L A196 S-SVJCR/L A196</p>	<p>S-SWLNRL/L A202 A-SWLNRL/L A202</p>	<p>A-SVLNR/L A197</p>			
					
<p>S-SVJPR/L A197</p>	<p>S-SWUBR/L A203 C-SWUBR/L A203</p>	<p>A-SVPCR/L A199</p>			
					
<p>A-SVLNR/L A197</p>					
					
<p>S-SVPBR/L A198 S-SVPCR/L A198</p>					
					
<p>A-SVPCR/L A199</p>					
					
<p>S-SVQBR/L A200 S-SVQCR/L A200</p>					
					
<p>S-SVUBR/L A201 S-SVUCR/L A201</p>					

Инструментный указатель




Державки для внутренней обработки

Тип державки	T-TURN				
					
T Крепление Т-типа 	 S-TCLNR/L A204 A-TCLNR/L A204	 S-TDUNR/L A205 A-TDUNR/L A205  S-TDZNR/L A206 A-TDZNR/L A206		 S-TSKNR/L A208 A-TSKNR/L A208	 S-TTFNR/L A209 A-TTFNR/L A209  S-TTUNR/L A210 A-TTUNR/L A210
W Клиновой зажим 					 S-WTFNR/L A212
T-CH Крепление керамических пластин с глухим отверстием 	 S-TCLNR/L-CH A213				

Инструментный указатель













Державки для внутренней обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
	 <p>S-TWLNRL A211 A-TWLNRL A211</p>			 <p>A-THSNRL A207</p>  <p>A-THXNRL A207</p>	

Инструментный указатель








Державки для внутренней обработки

Тип державки	T-TURN				
					
HE Модульная система 	 HE-PCLNR/L A216  HE-SCLCR/L A218	 HE-PDUNR/L A216  HE-SDQCR/L A218  HE-SDUCR/L A219			 HE-PTFNR/L A217

Инструментный указатель

Державки для внутренней обработки

T-TURN

					
 HE-SVUBR/L A219					