
















Инструментный указатель






Державки для наружной обработки

Тип державки	<i>T-TURN</i>				
					
<p>B</p> <p>Державка B</p> 	 BCLCR/L-SH A47	 BDJCR/L-SH A48  BDLPR/L-SH A48  BDNCN-SH A49			
<p>C</p> <p>Верхний прижим</p> 				 CSDPN A54	 CTCPN A55  CTFPR/L A55  CTGPR/L A56

Инструментный указатель


































Державки для наружной обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
 <p>BVJBR/L-SH A50 BVJCR/L-SH A50</p>  <p>BVJPR/L-SH A51 BVLPR/L-SH A51</p>  <p>BVPPR/L-SH A52</p>					
			 <p>CKJNR/L A53</p>  <p>CKNNR/L A53</p>		

Инструментный указатель












Державки для наружной обработки

Тип державки	T-TURN				
					
C C-Adapter 	 C...HCLNR/L A146  C...TCLNR/L A148  C...SCLCR/L A152	 C...HDJNR/L A146  C...TDJNR/L A148  C...SDJCR/L A152	 C...SRDCN A153	 C...HSSNR/L A147  C...TSDNN A149  C...TSSNR/L A149	 C...HTGNR/L A147 C...HTJNR/L A147  C...TTGNR/L A150 C...TTJNR/L A150  C...STGCR/L A153 C...STJCR/L A153
H Крепление H-типа 	 HCBNR/L-RS A57 HCBNR/L A57  HCKNR/L A58  HCLNR/L-RS A59 HCLNR/L A59	 HDJNR/L A60  HDNNR/L A60  HDQNR/L A61  HDUNR/L A61		 HSBNR/L A62 A129  HSDNN A62 A129  HSKNR/L A63  HSSNR/L A63	 HTFNR/L A64  HTGNR/L A64

Инструментный указатель



























Державки для наружной обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
 <p>C...TVJNR/L A150</p>  <p>C...SVJBR/L A154</p>  <p>C...SVVBN A154</p>	 <p>C...TWNLR/L A151</p>				
 <p>HVJNR/L A65</p>  <p>HVQNR/L A65</p>  <p>HVVNN A66</p>	 <p>HWLNLR/L A67</p>	 <p>HVJNR/L A65</p>  <p>HVQNR/L A65</p>  <p>HVVNN A66</p>			

Инструментный указатель






Державки для наружной обработки

Тип державки	T-TURN				
					
M Мульти зажим 		 MDJNR/L A68  MDNNN A68  MDQNR/L A69			 MTJNR/L A70
P Рычажный зажим 	 PCBNR/L A74  PCKNR/L A75  PCLNR/L A75 PCLNR/L-TB A133	 PDJNR/L A76 PDJNR/L-TB A134  PDDNR/L A76	 PRDCN A77  PRGCR/L A78  PRGNR/L A79	 PSBNR/L A80  PSDNN A80  PSKNR/L A81  PSSNR/L A81	 PTFNR/L A82  PTGNR/L A83  PTTNR/L A83

Инструментный указатель

























Державки для наружной обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
 <p>MVJNR/L A71</p>  <p>MVQNR/L A71</p>  <p>MVVNN A72</p>	 <p>MWLNRL A73</p>				
	 <p>PWLNRL-TB A137</p>				

Инструментный указатель









Державки для наружной обработки

Тип державки	T-TURN				
					
S Винтовой зажим 	 SCACR/L-SH A84 SCACR/L-SH-TB A138  SCLCR/L-SH A85 SCLCR/L-SH-TB A138  SCLCR/L A85	 SDJCR/L-SH A86 SDJCR/L-SH-TB A139  SDJCR/L A86  SDJNR/L A87  SDLPR/L-SH A87  SDNCN-SH A88 SDNCN-SH-TB A139  SDNCN A88  SDQNR/L A89	 SRDCN A90  SRGCR/L A90 SRGCR/L-TB A135	 SSDCN A91  SSSCR/L A91	 STFCR/L A92  STGCR/L-SH A93  STGCR/L A93 STGCR/L-SH-TB A140  STGPR/L-SH A94

Инструментный указатель



























Державки для наружной обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
  <p>SVJBR/L-SH A95 SVJBR/L-SH-TB A140</p>  <p>SVJBR/L A95 SVJBR/L-TB A136</p>  <p>SVJCR/L A96 SVJCR/L-SH-TB A141 SVJNR/L A96</p>  <p>SVJPR/L-SH A97 SVLPR/L-SH A97</p>  <p>SVPBR/L A98 SVPPR/L A99</p>  <p>SVPPR/L-SH A99</p>  <p>SVVBN A100 SVVBN-SH A100 SVVBN-SH-TB A141 SVVCN A101</p>					

Инструментный указатель

Державки для наружной обработки

Тип державки	T-TURN				
					
T Крепление Т-типа 	 TCBNR/L A102  TCKNR/L A102  TCLNR/L A103	 TDJNR/L A104  TDNNR/L A104  TDQNR/L A105  TDUNR/L A105		 TSBNR/L A107  TSDNN A107  TSKNR/L A108  TSSNR/L A108	 TTGNR/L A109  TTJNR/L A109  TTFNR/L A109
W Клиновой зажим 				 WTENN A113  WTGNR/L A113  WTJNR/L A114  WTQNR/L A114	

Инструментный указатель


























Державки для наружной обработки

T-TURN

35°	80°	25°	55°	120°	75°
 <p>TVJNR/L A110</p>  <p>TVQNR/L A110</p>  <p>TVVNN A111</p>	 <p>TWLNR/L A112</p>	 <p>TVJNR/L A110</p>  <p>TVQNR/L A110</p>  <p>TVVNN A111</p>		 <p>THSNR/L A106</p>  <p>THXNR/L A106</p>	

Инструментный указатель








Державки для наружной обработки

Тип державки	T-TURN				
					
<p>T-F</p> <p>Крепление Т-типа для керамических пластин</p> 	 TCLNR/L-F A115	 TDJNR/L-F A116	 CRDCN-120 A122 CRDCN-140 A122  TRDNN-F A118  CRGCR/L-120 A123 CRGCR/L-140 A123  TRGNR/L-F A118	 TSDNN-F A119  TSKNR/L-F A119  TSRNR/L-F A120  TSSNR/L-F A120	 TTJNR/L-F A121
<p>T-CH</p> <p>Крепление керамических пластин с глухим отверстием</p> 	 TCBNR/L-CH A124  TCKNR/L-CH A124  TCLNR/L-CH A125	 TDJNR/L-CH A126  TDNNN-CH A126		 TSRNR/L-CH A127  TSSNR/L-CH A127	

Инструментный указатель

Державки для наружной обработки

T-TURN

 35°	 80°	 25°	 55°	 120°	 75°
					 TEG NR/L-F A117